El producto tiene problemas durante el período de garantía debe ser llevado a la estación de servicio para su reparación (Omega), que será responsable de la reparación del equipo o de envío del producto será por cuenta y riesgo del consumidor.

Los problemas causados por el mal uso y / o la instalación incorrecta "no están cubiertos por la garantía"

La garantía del producto no cubre el cristal, lámparas, resistencias y la conexión eléctrica no son adecuados

Para activar el servicio, por favor tenga su número de factura o pedido de tienda que consiste en la fecha de adquisición.

El incumplimiento de estas condiciones se garantiza la pérdida de contraer la fábrica libre de cualquier responsabilidad.

Read this certificate carefully.

All equipment has a warranty of 06 months from the date of purchase, issuance of invoice or store order.

The product you have problems during the warranty period should be taken to the service station for repair (Omega) which will be responsible for the repair of the equipment or shipment of the product will be for the account and risk of the consumer.

Problems caused by misuse and / or improper installation "are not covered by warranty"

The product warranty does not cover glass, lamps, resistors and electrical connection are not adequate

To trigger the service please have your invoice number or store order consisting of the acquisition date.

Failure to observe these conditions will guarantee loss of getting the factory free of any responsibilities.

Antes de ligar este equipamento, verifique a tensão.

Termostato

Atenção!

Ao regular o termostato na posição máxima, a resistência interna permanecerá ligada durante um tempo maior atingindo temperaturas mais elevadas no interior da estufa. Girando o botão no sentido anti-horário, o termostato desligará automaticamente em intervalos de tempos menores atingindo desta forma temperaturas menos elevadas.

Limpeza e Conservação

Ao efetuar a limpeza da estufa, desligue-a da tomada evitando riscos de choque elétrico As bandejas devem ser lavadas com água e sabão.

Temperatura

As estufas mantém a temperatura interna de aproxima, 60°C à

Estufa Quente

As estufas não esquentam o alimento, portanto o alimento deverá ser colocado quente.

Umidificador

Está localizado embaixo das bandeias, devendo ser abastecido com água periodica-

Bandejas

Devem ser colocadas lado a lado, bem juntas, para evitar o embacamento dos vidros. Ao abastecer a estufa com produtos quentes, recomenda-se abrir as portas, aproximadamente I cm de cada lado para evitar o embaçamento dos vidros.

A ausência de alguma bandeja provocará o embaçamento dos vidros.

Vitrine Fria

Não acompanha bandejas. Acompanha uma carga de gelo x

O gelo x

A) Deverá ser trocado a cada 4 horas B) É um produto natural sem risco de contaminação. C) Tem uma vida útil permanente desde que não seja violado o lacre

Limpeza e Conservação

As vitrines devem ser lavadas somente com água e sabão. Nunca utilize esponjas ásperas ou abrasivos que possam riscar o produto.

Ao efetuar a limpeza da estufa de alumínio, desligue-a da tomada evitando riscos de choque elétrico.

Utilize cera automotiva para dar brilho no alumínio.

¡Atención!

Antes de conectar el equipo, combrobar la tensión.

Termostato

Cuando el termostato está en la posición máxima, la resistencia interna permanecerá encendida durante un tiempo más largo para llegar a temperaturas más altas en el interior del escaparate Al girar el botón en el sentido antihorario, el termostato se apagará automáticamente en intervalos de tiempo más beaueñas alcanzando temberaturas más bajas.

Limpieza y Conservación

Para realizar la limpieza del escaparate, desenchúfela para evitar riesgo de descarga eléctrica. Las bandejas se deben lavar con agua y jabón.

Temperatura

Los escaparates mantienen la temberatura interna sobre los 60 ° C a 80 ° C.

Escaparates calientes

comida, así que la comida caliente debe ser colocado.

Humidificador

Se encuentra por debajo de la bandejas deben llenarse con agua periódicamente.

Bandejas

Debe ser colocado al lado del otro, muv juntos bara evitar gafas de nebulización.

Al llenar la estufa con Productos calientes, se recomienda abri las puertas l cm en cada lado para evitar el empañamiento de

La ausencia de cualquier bandeja también puede causar empañamiento en los vidrios.

Vitrina fría

No incluye bandejas. Acompaña una carga extra del

El hielo X

A) Debe cambiarse cada 4 horas. B) Es un producto natural sin riesgo de contaminación. C) Tiene una vida permanente si no abierto el sello

Limpieza y Conservación Se deben lavar sólo con agua v

No utilice estropajos o limpiadores abrasivos que puedan rayar el

producto. Para realizar la limpieza desenchúfelo antes para evitar

descargas eléctricas. Use cera automotriz para brillar el aluminio

Trays Must be placed side by side,

Attention Before connecting this equipment, check the tension.

Thermostat

display

When the thermostat in

longer time to reach higher

wise, the thermostat will

lower temperatures

with soap and water.

Temperature

60 ° C to 80 ° C.

food, so food

Humidifier

periodically.

Hot oven display

Is located beneath the

temperatures inside the oven

Turning the knob counterclock-

automatically turn off in smaller

Cleaning and Conservation

display, unplug it from the outlet

to avoid risk of electric shock,

The trays should be washed

Display keeps the internal

temperature of approaches.

The ovens do not heat the

The food should be placed hot

trays should be filled with water

time intervals thus reaching

To make the cleaning of the

maximum position, the internal

resistance will remain on for a

close together to avoid fogging glasses. When filling the stove with Hot products, it is recommended open doors, aproximadamente I cm on each side to prevent fogging of glasses. The absence of any trays cause blurring of

Cold Oven Display

glasses.

Not included trays. Have a extra load X ice The X ice

A) should be changed every 4 hours.

B) It is a natural product without risk of contamination. C) Has a permanent life since

the seal is not violated.

Cleaning and Conservation

The windows should be washed only with soap and water Never use scouring pads or abrasive cleaners that may scratch the product. To make the cleaning, unplug it from the outlet to avoid electrical shock.

Use automotive wax polishes aluminum.

Atenção!

A manutenção de ítens como: resistência, cabo de força e termostato, somente devem ser feito pela assistência técnica pois envolvem risco de

Este produto não pode ser lavado com lato de água.

¡Atención!

El mantenimiento de elementos como: resistencia, cable de alimentación y el termostato implican riesgo para la seguridad y deberán ser efectuados sólo por la asistencia técnica.

Este producto no se puede lavar con un chorro de agua.

Attention! The maintenance to: strength, power cable and thermostat should be done only by the technical assistance because involve security risk. This product can not be washed with water jet.

Abastecendo o umidificador

- 01 Localize o prato umidificador
- 02 Abasteça o umidificador de água
- 03 Recoloque o umidificador embaixo da bandeja

Alimentando el humidificador O I Localice el plato humidificador

- 02 Llene el humidificador de agua

03 Vuelva a colocar el humidificador abajo de la bandeja. Fueling the humidifier

- 01 Locate the humidifier
- 02 Fill the humidifier of water
- 03 Replace the humidifier underneath the tray.



Omega www.omegabcd.com.br

Atenção!

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. ¡Atención!

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso de la unidad o bajo la supervisión de un persona responsable de su seguridad. Se recomienda que los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. Attention!

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or people with lack of experience and knowledge, unless they have received instructions regarding the use of the unit or under the supervision of a person responsible for their safety. It is recommended that children should be supervised to ensure that they are not playing with the device.

BCD Indústria e Comércio de Equipamentos para: Bares, Hotéis e Restaurantes Ltda.

Av Maria Servidei Demarchi 450 09820-000 São Bernardo do Campo SP Brasil Fones: 5511 4352 5810 / 2786 7853 sac@omegabcd.com.br

Manual de Instruções

Manual de instrucciones Instructions manual

Atenção! ¡Atención! Attention! Leia atentamente as recomendações contidas neste manual. Este equipamento não é bivolt, verifique a tensão (127 ou 220V) antes de ligar na tomada.

Lea atentamente las recomendaciones del manual de instrucciones

Este equipo no es de doble voltaje, revise la tensión (127 o 220 V) antes de conectar la alimentación.

Read carefully this instruccions manual. This equipment is not dual voltage, check tension (127 or 220 V)

before connecting power. Não armazenar substâncias explosivas tais como latas de aerossol com propelentes inflamáveis.

No guarde sustancias explosivas, tales como latas de aerosol con propulsores inflamables. Do not store explosive substances such as aerosol cans with flammable propellants.



Estufas Escaparate Oven Dysplay



garantia garantia warranty

Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituido pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el distribuidor o persona cualificada para evitar riesgos.

If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, dealer or qualified person in order to avoid risks.

Leia todo este certificado com atenção.

Todos os equipamentos tem um garantia de 06 meses, a partir da data de compra, emissão da Nota Fiscal ou pedido da loja.

O Produto que apresentar problemas durante o período de garantia deverá ser levado até o posto de assistência técnica para conserto (Omega) a qual será responsável pelo conserto do equipamento o transporte ou envio do produto será por conta e risco do consumidor. Problemas causados por mau uso e/ou instalação inadequada "não são cobertos pela garantia",

A Garantia do produto não cobre vidros, lâmpadas, resistências e ligação elétrica não adequada

Ao acionar a assistência técnica tenha em mãos o número da nota fiscal ou o pedido da loia constando a data da aquisição

A não observância destas condições dará perda de Garantia ficando a fábrica isenta de eventuais responsabilidades.